

namco

PAC-LAND





不思議なことが当り前 パックランド

迷子の妖精をフェアリーの国に送り届けるため、パックマンは冒険旅行に出かけます。街を出て、森を抜け、山を越えて……どんな不思議が起きるのでしょうか？ゲームになった「パックマン」の冒険アニメ。たっぷりとお楽しみ下さい。

さあ、ゲームの
始まり始まり！



1



帽子の中に妖精を入れた！パックマンが
お家を出発します。

2



ボタンを押さながら矢印の方向へ
進みましょう。

6



モンスターの攻撃をかわして走れ走れ！

7



ちょっと一休み……1面クリアです。

8



今度は森へ入ります。オヤヤフルーツ
が飛んでいる？

12



フェアリーからのおみやげをもらって
帰しましょう。

13



8のボタンを続けて押せば、押り道は
スーイスイ！

14



お家に帰って1トリップ終了。次のト
リップはどんなかな？

遊び方

コントロールを覚えましょう。



❖ 今度のバックマンはレバーいらず。
押しボタン3つでコントロールできます。

ボタン①

続けてたたけば、バックマンが右へビュンと加速 / 押したままだと、その速度が保たれます。

ボタン②

左へ走るボタンです。操作は①と同じです。

ボタン③

ジャンプボタンです。①をたたきながら③を押せば右へ高く速くへジャンプできます。



あつとぶつかった!



ジャンプ / もうこの要領です。



モンスターが現れてもだいじょうぶ / パワーエサがあります。



ここでもモンスターはおじゃまです。



パワーエサを食べたらバックしてモンスターをやっつける。



3面をクリアすればフェアリーの国に着きます。



仕様

- 使用電源: AC100V (±10V) (50/60Hz) ● 消費電力: 31W
- 寸法: 横幅 864mm 奥行き 768mm 高さ 603mm (〜710mm)
- 重量: 61kg ● フラウン管: 18インチカラーモニター
- 型番: 95-2508

●ここに記載された製品の内容は、予告なしに変更する場合もありますので、あらかじめご了承ください。



playland
m.
hoppstädter
VEREIN
GmbH

Im Dau 3, 5000 Köln 1 Tel. 0229/327765